





ERGONOMICS

BRUGERVEJLEDNING

MODEL: 300642

ERGOSPLIT KEYBOARD



Tlf. +45 86 85 43 43
salg@xsystems.dk
xsystems.dk

X SYSTEMS
Happiness at work

Tastatur i fuld størrelse

Parring

Tryk på parringsknappen, og hold den nede i 3 sekunder. LED2 blinker blå med 1 sekunds mellemrum. Når parringen er gennemført, blinker LED2 hurtigt tre gange på 1 sekund efterfulgt af seks blink.

Parringen kan højst tage 2 minutter. Hvis parringen ikke gennemføres inden for 2 minutter, går tastaturet i dvaletilstand.

Indikator for genoprettelse af forbindelsen

Når forbindelsen er genoprettet, blinker den blå LED2 hurtigt tre gange på 1 sekund. Dette gentages seks gange.

Genoprettelsen af forbindelsen tager højst 5 sekunder. Hvis forbindelsen ikke kan genoprettes inden for 30 sekunder, slukkes Bluetooth-indikatoren, og tastaturet går i dvaletilstand.

Opladningsindikator

Mens T/C-enheden oplades, lyser den røde strømindikator LED1 konstant. Indikatoren slukkes straks, når enheden er fuldt opladet.

Indikator for lavt batteriniveau:

Når batterispændingen falder til under 3,3 V, begynder den røde LED3 at blinke med 0,5 sekunds mellemrum. Indikatoren slukkes efter 10 blink og begynder at blinke igen, når der trykkes på en tast.

Numerisk tastatur

Indikator ved tænding

Tryk på TAB-tasten, og hold den nede i 3 sekunder for at tænde tastaturet. LED2 lyser i 1 sekund og slukkes derefter.

Parring

Tryk på ESC-tasten, og hold den nede i 3 sekunder. Den blå LED2 blinker med 1 sekunds mellemrum. Når parringen er gennemført, blinker den blå LED2 hurtigt tre gange på 1 sekund. Dette mønster gentages seks gange.

Parringen kan højst tage 2 minutter. Hvis parringen ikke gennemføres inden for 2 minutter, går tastaturet i dvaletilstand.

Indikator for genoprettelse af forbindelsen

Når forbindelsen er genoprettet, blinker den blå LED2 hurtigt tre gange på 1 sekund. Dette gentages seks gange.

Genoprettelsen af forbindelsen tager højst 5 sekunder. Hvis forbindelsen ikke kan genoprettes inden for 30 sekunder, slukkes Bluetooth-indikatoren, og tastaturet går i dvaletilstand.

Opladningsindikator

Mens T/C-enheden oplades, lyser strømindikatoren LED1 rødt og konstant. Indikatoren slukkes straks, når enheden er fuldt opladet.

Indikator for lavt batteriniveau

Når batterispændingen falder til under 3,3 V, begynder den blå LED2 at blinke med 0,5 sekunds mellemrum. Indikatoren slukkes efter 10 blink og begynder at blinke igen, når der trykkes på en tast.

Tastaturets dvaletilstand

Hvis tastaturet ikke parres inden for 3 minutter efter, at det er blevet tændt, afbrydes parringen, og tastaturet går i dvaletilstand.

Efter gennemført parring går tastaturet i dvaletilstand, hvis det ikke bruges i 30 minutter. Tryk på en vilkårlig tast for straks at aktivere tastaturet igen.

Aktivering

Tryk på en vilkårlig tast for at aktivere tastaturet

Dvaletilstand

Tastaturet går i energibesparende dvaletilstand efter 30 minutters inaktivitet

Tekniske oplysninger

Tastaturets mål: 284 × 115 × 16 mm

Tastaturets vægt: 404 g

Driftsspænding: DC 3,7 V

Driftsstrøm: 3 mA

Indikator for lav batterispænding (ved 3,3 V): Den røde lampe blinker

Batterilevetid: 84 timer

Systemkompatibilitet: Kompatibel med Windows 7/8/10/11

Materiale: ABS-plast

Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C

Luftfugtighed under drift: 10 % til 85 % relativ luftfugtighed ved 25 °C