




AIR

USER MANUAL

MODEL: 70761

PURE AIR SLIM 487



Thank you for purchasing our products
Please read the instruction manual carefully before using this product

Happiness at work



ERGONOMICS



SOUND



LIGHT



WELL-BEING

XSYSTEMS
Happiness at work

Table of contents

Table of contents 01

Important safety tips 02

Part name and specifications 03

Installation method 04

Operating Instructions 05/06

WiFi connection 07/08

Common troubleshooting 09

Important safety tips

- Please read this instruction manual carefully before use and keep it properly for future reference.
- When we use electrical appliances, we should have the most basic safety knowledge to avoid fire, electric shock and other injuries. Therefore, please follow the instructions below:

	Pay attention to safety when using electrical appliances to avoid the risk of fire, electric shock and injury.		When the filter replacement indicator light comes on, it is necessary to replace the consumables to ensure the cleaning effect of the air purifier.
	Please do not use the machine without installing the filter.		Do not use the air purifier where flammable gases or vapors are present.
	Do not use this product near places that are damp or easily splashed by water, such as bathrooms, kitchens, sinks, and severely damp basements.		If the machine is damaged, it must be repaired and replaced by the manufacturer or its authorized service point and maintenance personnel to avoid danger.




Notice

- This product is not recommended for use by users (including children) with insufficient physical, sensory, mental capacity, experience or knowledge unless used under the supervision or instruction of a person responsible for its safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with electrical appliances.

Preparation before use


- Note: Before using the machine, be sure to remove all packaging materials (especially the packaging bags on the filter) to avoid blocking the air inlet.

Part name and specifications




Model	Pure Air Slim 487
Input Voltage	AC 100V -240V
Rated Power	48W
CADR	487 m³/t
Application Area	65 m²
Product Size	610 x 380 x 150 mm
Net Weight	5.9 kg


Installation method




1. Use screws to install the hanging board on the wall.




2. Fasten the buckle on the back of the machine to the hanging plate.




3. Take off the grille.



4. Take out the filter element.




5. Unpack the filter element.




6. Put the filter element back.

Operating Instructions



7. Put the grille back on.



8. Plug in the power cord and turn on the power.



Notice

The grille must be installed correctly so that the micro switch can conduct under pressure. If the grille is not installed correctly, the machine cannot be turned on.

Control Panel



	Speed display You can set 1-6 Speeds.
	Air quality indicator light Green: The air quality is good Orange: The air quality is normal Red: The air quality is poor
	PM2.5 datas & timmer
	Function display icon The icon corresponding to the enabled function lights up.
	Touch button The icon corresponding to the enabled function lights up.

Operating Instructions

ON/OFF

Touch the ON/OFF button to choose to turn the machine on or off.

MODE

Touch the MODE button to select automatic mode or sleep mode operation.

Automatic mode (A): The machine will automatically adjust the Speed operation according to the air quality.

Sleep mode (☾): The machine runs at low speed and all lights except the sleep indicator light are turned off.

SPEED

Touch the SPEED button to select running speeds 1-6.

UV

Touch the UV button to turn on or off the UV function.

ION

Touch the ION button to turn on or off the negative ion function.


Backlight

Touch and hold the Mode and UV button for 5 seconds to turn on or off the backlight.

Filter Replacement

When the filter expires, the air quality display light will flash in red and the machine will alert beeping sound. Press and hold the MODE and SPEED button for 3 seconds to reset the filter timer. When the filter hasn't reached lifetime (initial data is 3000 hours), press and hold the MODE and SPEED button for 10 seconds to reset filter.

Remote Control



Timer

Click the ☹ button, 8.8.8 displays 1H, 2H...12H, the time flashes at an interval of 0.5S, flashes five times to indicate the determined time, and then stops flashing (click again, the timing time increases in sequence, The timer is canceled after 12 hours), and the machine automatically shuts down after the corresponding time.

WiFi connection

WiFi

一、 Install Tuya APP


Scan the QR code of the product, or search for "Tuya Smart" in the app store, download and install the Tuya Smart APP, and users who have installed the Tuya Smart APP will be directed to the device connection page.




Product QR code

二、 Register an account

1. Click "Register", and the privacy policy page of Tuya Smart Platform will pop up. After reading and agreeing, you will enter the account registration page.




2. You can register with your email or mobile phone number. The country/region will follow the settings of the mobile phone system. You can also manually change the country/region (the country/region cannot be changed after the registration is completed). After entering your mobile phone number or email, click "Get Verification Code".
3. After entering the received verification code, it will jump to the setting password page. After setting the password according to the prompt below, click "Finish" to complete the registration.




WiFi connection

三、 Add device

1. Press and hold the WiFi button for 3-5 seconds on the display of the air purifier. When you hear a "B" sound, the WiFi is turned on, and the WiFi indicator is flashing, waiting for the WiFi to be configured.
2. On the device list page, click the "Add Device" button in the center or click the "+" button in the upper right to enter the "Add Device" page. Currently, there are two methods: "Manual Add" and "Auto Discovery". ("Auto Discovery" mode requires permission to allow the app to use "Wi-Fi and Bluetooth")
3. Select the item "Small Home Appliances" - "Surroundings" - "Air Purifier (WiFi)" function



4. You will first enter the "Enter Wi-Fi Password" page (only supports Wi-Fi networks in the 2.4G frequency band, make sure the phone is connected to WiFi) If you already know how to configure the network, you can select the corresponding configuration according to the status of the indicator light. net way. If you are not clear about the process of network distribution, you can click the option "Light is not flashing" to check.
5. When the addition is successful, click on the APP home page to operate the air purifier function on the APP.



Troubleshooting

Things to confirm before reporting a fault

Before the product is entrusted to the customer service center for repair due to abnormality,

Please confirm the following matters first.

Common malfunctions	Confirmation matters	Take measures
Product cannot start	Please check whether the power plug is plugged in correctly?	Please plug in the power and try again.
	Is the grille not installed properly, causing the micro switch to not close?	Make sure the grille is properly installed before resuming operation.
The product cannot be exposed to wind	Please check whether the plastic bag of the purifier filter element has been removed?	After confirming that the plastic bag has been removed, restart the machine.
The air quality indicator light flashes red		Replace the new filter element and press and hold the MODE and SPEED buttons for 3 seconds at the same time.
There are abnormal sounds	Is there a "jiji" sound?	It will make a "jiji" sound when it releases negative ions. This is a normal sound when the product is running. Please feel free to use it.
Product sound is too loud	Have all packaging materials been removed from the filter element?	Please make sure all packaging materials have been removed.
The air quality indicator light is red/orange/green, but the air volume remains unchanged	Is it in automatic mode?	Please set to automatic mode. In manual fan speed mode, the air volume will not change automatically.



Tel. +45 86 85 43 43
salg@xsystems.dk
xsystems.dk






AIR

BRUGERVEJLEDNING

MODEL: 70761

PURE AIR SLIM 487



Tak fordi du har købt vores produkt.
Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før brug.

Happiness at work



ERGONOMICS



SOUND



LIGHT



WELL-BEING

XSYSTEMS
Happiness at work

Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedstips	02
Dele og specifikationer	03
Installationsmetode	04
Brugervejledning	05/06
WiFi-forbindelse	07/08
Almindelig fejlfinding	09

Vigtige sikkerhedstips

- Læs denne manual grundigt før brug og opbevar den til fremtidig reference.
- Når vi bruger elektriske apparater, bør vi have den mest grundlæggende sikkerhedsviden for at undgå brand, elektrisk stød og andre skader. Derfor bedes du følge instruktionerne nedenfor:

	Følg altid grundlæggende elsikkerhed for at undgå brand, elektrisk stød og skader.		Når filterets udskiftningsindikator lyser, skal forbrugsdelen udskiftes for at sikre rengøringseffekten.
	Brug ikke maskinen uden filter installeret.		Brug ikke hvor der er brandfarlige gasser eller dampe.
	Brug ikke produktet i fugtige eller våde områder som badeværelse, køkken eller kældre.		Hvis maskinen er beskadiget, skal den repareres af producenten eller autoriseret serviceværksted.




Bemærk

- Børn og personer uden tilstrækkelig kapacitet må kun bruge produktet under opsyn.
- Børn skal overvåges for at undgå leg med elektrisk udstyr.

Forberedelse før brug:


- Fjern alt emballagemateriale, især poser på filteret, for at undgå tilstopning af luftindgangen.

Dele og specifikationer




Model	Pure Air Slim 487
Indgangsspænding	AC 100V-240V
Nominel effekt	48W
CADR	487 m ³ /t
Anvendelsesområde	65 m ²
Produktmål	610×380×150 mm
Nettovægt	5.9 kg


Installationsmetode




1. Monter ophængningspladen på væggen med skruer.




2. Sæt maskinens bagkrog fast på ophængningen.




3. Fjern gitteret.



4. Tag filterelementet ud.




5. Fjern emballagen fra filteret.




6. Sæt filteret tilbage.

Brugervejledning



7. Monter gitteret igen.



8. Tilslut ledningen og tænd for strømmen.



Bemærk

Gitteret skal sidde korrekt for at mikroafbryderen aktiveres. Maskinen tænder ikke uden korrekt gittermontering.

Betjeningspanel



	Hastighedsindikator (1-6 hastigheder)
	Luftkvalitetsindikator Grøn (god), Orange (normal), Rød (dårlig)
	PM2.5 data og timer
	Funktioner tændes ved berøring
	Knapper

Brugervejledning

ON/OFF

Tænd/sluk maskine.

MODE

Vælg automatisk eller søvn-mode.

Automatisk tilstand (A): Maskinen justerer automatisk hastigheden i henhold til luftkvaliteten.

Søvntilstand (☾): Maskinen kører ved lav hastighed, og alle lys undtagen søvn-indikatorlyset er slukket.

SPEED

Vælg hastighed (1-6).

UV

Tænd/sluk UV-funktion.

ION

Tænd/sluk negativ ion-funktion.


Baggrundsbelysning

Tryk og hold Mode- og UV-knappen nede i 5 sekunder for at tænde eller slukke baggrundsbelysningen.

Udskiftning af filter

Når filteret er udløbet, vil luftkvalitetsindikatoren blinke rødt, og maskinen vil afgive et advarselssignal. Tryk og hold MODE- og SPEED-knappen nede i 3 sekunder for at nulstille filtertimeren. Når filteret ikke har nået sin levetid (standard er 3000 timer), skal du trykke og holde MODE- og SPEED-knappen nede i 10 sekunder for at nulstille filteret.

Fjernbetjening



Timer

Klik på ☹ knappen **8.8.8** viser 1T, 2T ... 12T, tiden blinker med et interval på 0,5 sekunder, den blinker fem gange for at angive den valgte tid, og stopper derefter med at blinke (klik igen, og timingen øges i sekvens. Timeren annulleres efter 12 timer), og maskinen slukker automatisk efter den valgte tid.

WiFi-forbindelse

WiFi

一、 Installer Tuya APP


Scan QR-koden på produktet, eller søg efter "Tuya Smart" i app-butikken, download og installer Tuya Smart APP. Brugere, der allerede har installeret Tuya Smart APP, vil blive ledt til siden for enhedsforbindelse.




Produkt QR-kode

二、 Registrer en konto

1. Klik på "Registrer", og Tuya Smart Platforms privatlivspolitik vises. Efter at have læst og accepteret, kommer du til registreringsiden.




2. Du kan registrere dig med din e-mail eller dit mobiltelefonnummer. Land/region følger telefonens systemindstillinger, men kan også ændres manuelt (land/region kan ikke ændres efter registrering). Indtast dit mobilnummer eller e-mail og klik på "Få verificeringskode".
3. Indtast den modtagne verificeringskode, og du kommer til siden til at oprette en adgangskode. Følg vejledningen og klik på "Færdig" for at afslutte registreringen.




WiFi-forbindelse

三、 Tilføj enhed

1. Tryk og hold WiFi-knappen på luftrenserens display i 3-5 sekunder. Når du hører et "B"-lyd, er WiFi slået til, og WiFi-indikatoren blinker, hvilket betyder, at WiFi er klar til at blive konfigureret.
2. På enhedslisten klikker du på knappen "Tilføj enhed" i midten eller på "+" øverst til højre for at komme til siden "Tilføj enhed". Der findes to metoder: "Manuel tilføjelse" og "Automatisk genkendelse". ("Automatisk genkendelse" kræver tilladelse til at bruge Wi-Fi og Bluetooth).
3. Vælg "Små husholdningsapparater" → "Omgivelser" → "Luftrenser (WiFi)".



4. Du kommer til siden "Indtast Wi-Fi-adgangskode" (understøtter kun 2,4 GHz Wi-Fi-netværk, sørg for at telefonen er forbundet til WiFi). Hvis du allerede ved, hvordan du konfigurerer netværket, kan du vælge den rette metode ud fra indikatorens status. Hvis du er usikker på processen, kan du vælge "Lyset blinker ikke" for at få hjælp.
5. Når tilføjelsen er lykkedes, kan du fra APP'ens startside styre luftrenserens funktioner.



Almindelig fejlfinding

Ting at bekræfte inden fejlrapportering
Inden produktet afleveres til kundeservice
til reparation på grund af unormalitet,
bedes du først bekræfte følgende forhold.

Problem	Tjek	Løsning	Forklaring	Bemærk
Maskinen starter ikke.	Er strømskikket sat i? Er gitteret korrekt monteret?			
Ingen luftstrøm.	Er plastikposen på filteret fjernet?			
Luftkvalitetsindikator blinker rødt.		Udskift filter og nulstil som beskrevet.		
Unormale lyde.			Jiji" lyd kommer fra negativ ion-funktion og er normal.	
Støj er for høj.	Er al emballage fjernet fra filteret?			
Luftkvaliteten ændres ikke i manuel hastighed.				Skift til automatisk mode for automatisk hastighedsregulering.



Tlf. +45 86 85 43 43
salg@xsystems.dk
xsystems.dk






AIR

BRUKSANVISNING

MODEL: 70761

PURE AIR SLIM 487



Takk for at du har kjøpt vårt produkt.
Les denne bruksanvisningen nøye før bruk.

Happiness at work



ERGONOMICS



SOUND



LIGHT



WELL-BEING

XSYSTEMS
Happiness at work

Innholdsfortegnelse

Viktige sikkerhetstips	02
Deler og spesifikasjoner	03
Installering	04
Bruksanvisning	05/06
WiFi-tilkobling	07/08
Vanlig feilsøking	09

Viktige sikkerhetstips

- Les denne manualen nøye før bruk og oppbevar den for fremtidig referanse.
- Når vi bruker elektriske apparater, bør vi ha grunnleggende sikkerhetskunnskap for å unngå brann, elektrisk støt og andre skader. Følg instruksjonene nedenfor:

	Følg alltid grunnleggende elsikkerhet for å unngå brann, elektrisk støt og skader.		Når filterets utskiftningsindikator lyser, må forbruksdelen skiftes ut for å sikre rengjøringsseffekten.
	Bruk ikke maskinen uten at filteret er installert.		Bruk ikke der det er brannfarlige gasser eller damper.
	Bruk ikke produktet i fuktige eller våte områder som bad, kjøkken eller kjellere.		Hvis maskinen er skadet, skal den repareres av produsenten eller et autorisert serviceverksted.




Merk

- Barn og personer uten tilstrekkelig kapasitet skal bare bruke produktet under tilsyn.
- Barn skal overvåkes for å unngå lek med elektrisk utstyr.

Forberedelse før bruk:


- Fjern alt emballasjemateriale, spesielt poser på filteret, for å unngå blokkering av luftinntaket.

Deler og spesifikasjoner




Modell	Pure Air Slim 487
Inngangsspenning	AC 100V-240V
Nominell effekt	48W
CADR	487 m ³ /t
Bruksområde	65 m ²
Produktmål	610×380×150 mm
Nettovekt	5.9 kg


Installasjonsmetode




1. Monter opphengsplaten på veggen med skruer.




2. Fest maskinens bakre krok på opphenget.




3. Fjern gitteret.



4. Ta ut filterelementet.




5. Fjern emballasjen fra filteret.




6. Sett filteret tilbake.

Bruksanvisning



7. Monter gitteret igjen.



8. Koble til ledningen og slå på strømmen.



Merk

Gitteret må sitte korrekt for at mikroavbryteren aktiveres.
Maskinen starter ikke uten korrekt montering.

Betjeningspanel



	Hastighetsindikator (1–6 hastigheter)
	Luftkvalitetsindikator Grønn (god), Oransje (normal), Rød (dårlig)
	PM2.5-data og timer
	Funksjoner aktiveres ved berøring
	Knapper

Bruksanvisning

ON/OFF

Slå maskinen av/på.

MODE

Velg automatisk eller søvnmodus.

Automatisk (): Maskinen justerer hastigheten etter luftkvaliteten.

Søvn (): Maskinen går på lav hastighet, alle lys unntatt søvnindikatoren slukkes.

SPEED

Velg hastighet (1–6).

UV

Slå UV-funksjon av/på.

ION

Slå negativ ion-funksjon av/på.


Bakgrunnsbelysning

Trykk og hold Mode- og UV-knappen inne i 5 sekunder for å slå på eller av bakgrunnsbelysningen.

Filterbytte

Når filteret er utløpt, vil luftkvalitetsindikatoren blinke rødt, og maskinen vil gi et varsel-signal. Trykk og hold MODE- og SPEED-knappen inne i 3 sekunder for å nullstille filtertiden. Når filteret ikke har nådd sin levetid (standard er 3000 timer), må du trykke og holde MODE- og SPEED-knappen inne i 10 sekunder for å nullstille filteret.

Fjernkontroll



Timer

Klikk på  knappen, **8.8.8** som viser 1T, 2T ... 12T. Tiden blinker med et intervall på 0,5 sekunder, den blinker fem ganger for å angi valgt tid, og slutter deretter å blinke (klikk igjen for å øke timingen i rekkefølge. Timeren avbrytes etter 12 timer), og maskinen slår seg automatisk av etter den valgte tiden.

WiFi-tilkobling

WiFi

一、 Installer Tuya APP


Skann QR-koden på produktet, eller søk etter "Tuya Smart" i appbutikken, last ned og installer Tuya Smart APP. Brukere som allerede har installert Tuya Smart APP, blir ledet til siden for enhetstilkobling.




Produkt QR-kode

二、 Registrer en konto

1. Klikk på "Registrer", og Tuya Smart Platforms personvernerklæring vises. Etter å ha lest og godtatt den, kommer du til registreringssiden.




2. Du kan registrere deg med e-post eller mobilnummer. Land/region følger telefonens systeminnstillinger, men kan også endres manuelt (land/region kan ikke endres etter registrering). Tast inn mobilnummeret eller e-posten din og trykk på "Få verifiseringskode".
3. Tast inn mottatt verifiseringskode, og du kommer til siden for å lage passord. Følg instruksjonene og trykk på "Fullfør" for å fullføre registreringen.




WiFi-tilkobling

三、 Legg til enhet

1. Trykk og hold WiFi-knappen på luftrenserens display i 3-5 sekunder. Når du hører en "B"-lyd, er WiFi slått på, og WiFi-indikatoren blinker, noe som betyr at WiFi er klar til konfigurering.
2. På enhetslisten klikker du på knappen "Legg til enhet" i midten eller på "+" øverst til høyre for å gå til siden "Legg til enhet". Det finnes to metoder: "Manuell tillegg" og "Automatisk gjenkjenning". ("Automatisk gjenkjenning" krever tillatelse til å bruke Wi-Fi og Bluetooth).
3. Velg "Små husholdningsapparater" → "Omgivelser" → "Luftrenser (WiFi)".



4. Du kommer til siden "Skriv inn Wi-Fi-passord" (støtter kun 2,4 GHz WiFi-nettverk, sørg for at telefonen er koblet til WiFi). Hvis du allerede vet hvordan du konfigurerer nettverket, kan du velge riktig metode basert på indikatorens status. Hvis du er usikker på prosessen, kan du velge "Lyset blinker ikke" for hjelp.
5. Når enheten er lagt til, kan du styre luftrenserens funksjoner fra APP-ens startside.



Feilsøking

Ting å bekrefte før feilrapportering
Før produktet leveres til kundeservice for reparasjon på grunn av unormalitet, vennligst bekreft følgende forhold først.

Problem	Sjekk	Løsning	Forklaring	Merk
Maskinen starter ikke.	Sjekk om støpselet er satt i og om gitteret er korrekt montert.			
Ingen luftstrøm.	Sjekk at plastposen er fjernet fra filteret.			
Luftkvalitetsindikator blinker rødt.		Skift filter og nullstill som beskrevet.		
Unormal lyd.			Svak "jiji"-lyd fra ion-funksjonen er normalt.	
Støy er for høy	Sjekk om all emballasje er fjernet fra filteret.			
Luftkvaliteten endres ikke i manuell modus				Bytt til automatisk modus for automatisk hastighetsregulering.



Tlf. 469 27 600
salg@xsystems.no
xsystems.dk

